

کد های گوشی های نوکیا

#06*

سریال نامبر گوشی را نشان میدهد (IMEI)

#92702689*

نمایش : سریال نامبر گوشی ، تاریخ ساخت ، تاریخ فروش ، تاریخ آخرین تعمیرات (0000 به معنای نداشتن تعمیر قبلی) برای خروج از این صفحه باید گوشی را خاموش و دوباره روشن کنید.

#3370*

با این کد شما از حالت EFR استفاده خواهید کرد که باعث میگردد از حداکثر کیفیت صدای گوشی برخوردار شوید اما در عوض مصرف باتری شما کمی بالاتر خواهد رفت
بر روی گوشی نوکیا 3310 آزمایش شد و عمل کرد

#3370

حالت EFR را غیر فعال میسازد.

#4720*

گوشی را در حالت کیفیت صدای پائین قرار میدهد و در عوض مصرف باتری شما در حدود 30 درصد کاهش میابد.

#4720*

حالت قبل را غیر فعال میسازد.

#0000* و یا #9999*

ورژن سیستم عامل گوشی ، تاریخ ساخت نرم افزار ، و نوع فشرده سازی را نشان میدهد.

#30*

شماره های محرمانه گوشی را نمایش میدهد.

#67705646*

در گوشیهای مدل 3310 و 3330 لگوی شبکه را حذف میکند (IR-TCI)

#73*

تایمر گوشی و همچنین تمام امتیازات بدست آمده در بازیها را Reset میکند.

#746025625*

نمایش وضعیت سرعت clock سیمکارت گوشی. اگر گوشی شما دارای حالت SIM Clock Stop Allowed باشد به این معنا خواهد بود که گوشی شما میتواند درحالت کمترین میزان مصرف باتری درحالت Standby قرار بگیرد.

#2640*

کد رمز فعلی گوشی را نشان میدهد. کد رمز گوشی در حالت عادی 12345 میباشد.

#7780*

RESET گوشی یا همان بازگشت به حالت تنظیمات کارخانه ای. مناسب برای زمانی که گوشی قاطی کرده است. درواقع درایو C گوشی را ریست میکند (ریست گوشی بدون حذف برنامه ها) بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییر نداده باشید 12345 میباشد.)

#7370*

فرمت گوشی . مناسب برای زمانی که گوشی خیلی خیلی قاطی کرده است. درواقع این کد درایو C گوشی را فرمت میکند و البته تمامی برنامه ها و فایل های موجود بر روی این درایو از بین خواهند رفت . بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییر نداده باشید 12345 میباشد.)

روش مستقیم فرمت گوشی های اسمارت فون بدون نیاز به منوی گوشی:
اگر پسورد (security code) گوشی قبلاً تغییر داده شده است و آنرا نمی دانید و همچنین گوشی شما از سیستم عامل سیمبین ورژن 7 استفاده می کند (مثل 6600 و 7610 و 6620 و 6260 و 9500 و 9300) ابتدا گوشی را خاموش کرده و در حالیکه سه دکمه سبز ، * ، 3 را همزمان نگه داشته اید گوشی را روشن کنید و آنها را آنقدر نگه دارید تا کار فرمت آغاز بشود. در این حالت از شما دیگر پسورد خواسته نخواهد شد و مستقیماً گوشی فرمت خواهد شد.

فرمت کارت حافظه گوشی:

به صورت safe mode گوشی را روشن کنید (برای اینکار درحالیکه دکمه pen (مداد) را نگه داشته اید گوشی را روشن کنید البته درظاهر تفاوتی را مشاهده نخواهید کرد.) سپس این مسیر را در گوشی بروید:
menu>>Extras>>Memory>>Format MEM.card

حالت safe mode بسیار به دردتان خواهد خورد و در مواقعیکه گوشی هنگ کرده و بالا نمی آید احتمالاً به دادتان خواهد رسید و باعث می شود گوشی بالا بیاید و بعد از آن بتوانید گوشی را درصورت تمایلتن فورمت و یا کار دیگری بر روی آن بکنید. درواقع کار آن همانند عمل safe mode ویندوز می باشد و در این حالت دیگر اکثر برنامه های کاربردی که در پشت صحنه همیشه در حال اجرا بودند ، دیگر اجرا نخواهند شد و به همین دلیل گوشی اصطلاحاً به راحتی بالا می آید. که در گوشی های مختلف کمی متفاوت می باشد و در اسمارت فونها اکثراً باید کلید خاصی را (کلید ABC و یا PEN) را نگه داشته و سپس گوشی را روشن کنید. تأکید می کنم که در حالت safe mode شما تغییری در ظاهر منوی گوشی نخواهید دید و همه چیز در پشت صحنه اتفاق افتاده است و یا بهتر بگویم از اتفاق افتادن آنها (برنامه ها) جلوگیری کرده است.

#43*

کنترل حالت call waiting (انتظار) گوشی.

#61*

کنترل شماره ای که به عنوان divert در صورتیکه به تلفن پاسخ داده نشود ، تعیین گردیده است.

#62*

کنترل شماره ای که به عنوان divert در صورتیکه شبکه دچار اشکال باشد(آنتن نباشد) تعیین گردیده است.

#67*

کنترل شماره ای که به عنوان divert در صورتیکه گوشی اشغال باشد ، تعیین گردیده است.

#شماره*21**

divert به شماره مورد نظر در هر حالتی.

#شماره*61**

divert به شماره موردنظر در حالت عدم پاسخ گوئی (no Reply) به تلفن زده شده.

#شماره*67**

divert به شماره مورد نظر در حالت اشغال بودن گوشی (on Busy)